

< 取り付け上の注意！ >

別紙の取り付け、取り扱い注意書をよく読んでから作業してください。



構成部品

リヤカウル	LH 1ヶ	RH 1ヶ
ステンレス製ステー (大)	1ヶ、(小)	1ヶ
M6ネジ	6ヶ	M6ボルトナットセット 2ヶ
M6ナット	4ヶ	M5ボルトナットセット 2ヶ
M4ビス	4ヶ	アルミ製ステー 2ヶ

< 取り付け要領 >



- 1、純正のリヤカウルとテールレンズを取り外します(矢印のパーツ) 図1
- 2、リヤウイングはボルト4箇所固定されています。 図2
- 3、リヤカウルは、まずテール下のカバーを外します。 図3
- 4、カバーを外すと、中にテールをレンズを固定しているビスが出てきますので取り外します。 図4
- 5、シート脇のビスを外します。 図5



- 6、タンデムステップ部にあるめくらカバーを外します。 図6
- 7、中にあるビスを外し、リヤカウルを取り外します。 図7
- 8、リヤカウルを外すと、テールレンズを固定しているボルトが出てくるので、外します。 図8
- 9、テールレンズのカブラーをはずし、テールレンズを外します。 図9
- 10、パーツを外し終わった状態です。次にテールレンズ用のブラケットを取り付けます 図10



- 11、反射板を外します。 図11
- 12、矢印の上側にアルミステーを、下側にステンレス製ステー(大)を取り付けます。 図12、13、14
- 13、アルミステーは、矢印側をボディーに固定してください。 図15



16 17 18 19 20

- 16、 テールレンズに付いている、ビス固定用の金具を外します。 図16  
 17、 テールレンズをステーに固定します。長穴部分はステーの中心に固定してください。 図17  
 18、 ステンレス製ステー(大)はテールレンズの内側にセットします。 図18  
 19、 テールレンズの取り付けが終わったら、矢印の部分にステンレス製ステー(小)を取り付けます。  
 図19、 20



21 22 23 24 25

- 21、 テールのすぐ下の部分の中央にステンレスステー(小)をビスで固定します。 図21  
 22、 ステー(小)は、テールのくぼみに突き当てて固定してください。(矢印の部分) 図22  
 23、 テールの固定が終わったら、リヤカウルを仮組みしてテールの位置を調整して下さい。  
 その時に、ステー(小)の穴と、リヤカウルの穴が合うようにしてください。 図23,24  
 24、 仮組みが終わったら、リヤカウルを固定します。 図25



26 27 28 29 30

- 25、 リヤカウルとフレームをM6 ボルトナットで固定します。 図26,27  
 26、 リヤカウルのテール上部をM5 ボルトナットで固定します。 図28,29  
 27、 外したリヤウィングを固定します。 図30  
 28、 ナンバープレート部をM5 ボルトナットで固定します。 図31  
 29、 反射板とステー(小)でリヤカウルをはさみながら固定します。 図32,33,34  
 30、 矢印部分をビスで固定します。 図35



31 32 33 34 35



Ahche Dee

アーチェディー

〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町11  
 TEL 045-591-2452 FAX 045-5911-2465  
<http://www.ahche-dee.com>

画像の車輛はサスやエンジンの位置などが変更になっております。08'01